

品番表 (FB/FW 共通)

品番の末尾	外寸 W×H(mm)	取付 L 金具 同梱数量	品番の末尾	外寸 W×H(mm)	取付 L 金具 同梱数量	品番の末尾	外寸 W×H(mm)	取付 L 金具 同梱数量
-1890	1800×900	6 個	-1812	1800×1200	6 個	-1815	1800×1500	6 個
-2400	2400×900	8 個	-2412	2400×1200	8 個	-2415	2400×1500	8 個
-2790	2700×900	8 個	-2712	2700×1200	8 個	-2715	2700×1500	8 個
-3690	3600×900	12 個	-3612	3600×1200	12 個	-3615	3600×1500	12 個
-4590	4500×900	16 個	-4512	4500×1200	16 個	-4515	4500×1500	16 個
-4890	4800×900	18 個	-4812	4800×1200	18 個	-4815	4800×1500	18 個
-5490	5400×900	20 個	-5412	5400×1200	20 個	-5415	5400×1500	20 個
-6090	6000×900	22 個	-6012	6000×1200	22 個			
-7290	7200×900	24 個	-7212	7200×1200	24 個			

梱包形態

本体
※板面と粉受は取り外した状態で梱包されています

板面 1 枚
粉受 1 本
(固定ビス付)
粉受用
サイドパーツ 1 組

L 金具 30×60
※取付用ビスは添付されておりません。
別途、壁面の仕様に合わせてご用意ください。

本体の組み立て

**板面に粉受を
取り付けます**

- ① 粉受にサイドパーツを
仮止めします
- ② 粉受を本体に仮止めします
- ③ ボード底辺をビスで固定します
- ④ 最後にサイドパーツ側面から
ビスで固定します

※ビスの取付個数は寸法によって異なります

施工方法

- ① **取付金具を固定**
L 金具を設置箇所の壁面へ固定します
※取付個数は寸法によって異なります
- ② **本体をセット**
L 金具の内側になるように完成したボードをはめ込みます
- ③ **本体を固定**
左右の位置を決め、L 金具の上下からビス(市販品)で固定します

壁面への固定方法(ご参考) 標準的な施工例を示しています。壁面の仕様等が不明の場合は専門の業者に取り付けをご依頼ください。

木製壁	石膏ボード・プラスターボード壁	コンクリート壁
<ul style="list-style-type: none"> ・ネジ(市販品) <p>L 金具</p> <p>直接ネジで L 金具を固定します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ボード用アンカー(市販品) ・ネジ(市販品) <p>L 金具</p> <p>ボード用アンカーを壁面に固定し、 ネジで L 金具を固定します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・カールプラグ(市販品) ・ネジ(市販品) <p>L 金具</p> <p>コンクリート用プラグを壁面に打ち込み、 ネジで L 金具を固定します。</p>